

Návod k obsluze ovládacího panelu obsahuje informace o obsluze vozíku. Model 3 elektrických invalidních vozíků má aktualizovanou grafiku oproti grafice, která je uvedena v návodu k obsluze. V tabulce níže naleznete vizuální překlad příkladů ikon.

Návod k obsluze ovládacího panelu naleznete zde:



https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels/

| Základní ikony | Stará | Nová | Příklady ikon | Stará | Nová |
|---------------------|-------|------|-------------------|-------|------|
| Zajíc | | | Zvedání sedačky | | |
| Želva | | | Naklápění sedačky | | |
| Zaměření | | | Opěradlo | | |
| Teplota | | | Opěrka nohou | | |
| Blokování tempomatu | | | | | |

Níže jsou uvedeny některé nové funkce ovládacího panelu.

1. Úroveň nabití baterie

- Úroveň nabití baterie se zobrazuje následovně:
 - zelená 45–100 %
 - žlutá 25–44 %
 - červená 0–24 %
- Indikátor baterie bliká, když se změní ze zelené na žlutou a mezi žlutými úrovněmi. V červené úrovni bliká opakovaně.
- Úroveň nabití baterie se také zobrazuje jako procentuální hodnota vpravo od indikátoru baterie. Mění se v krocích po pěti procentech.

2. Šipky

- Šipky naznačují, v jakém směru můžete funkci nastavit.
- Pokud daný směr není možný, šipka má šedou barvu.
- Dosáhne-li funkce své koncové polohy, šipka bliká střídavě bíle a šedě.

V následující tabulce naleznete porovnání staré a nové obrazovky ovládacího panelu.

| Přehled obrazovky | Stará | Nová |
|---|-------|------|
| <p> A Název profilu B Signál při zatáčení vlevo (a naklápění opěrky nohou) C Indikátor maximální rychlosti D Výstražná světla (a zvedák sedačky) E Indikátor baterie F Hodiny G Světla (a naklápění opěradla) H Číslo profilu I Signál při zatáčení vpravo (a naklápění sedačky) </p> <p> d Aktuální rychlost nebo omezení v režimu sedačky, viz níže. </p> | | |

3. Kruh ^d

- V režimu jízdy se zobrazují omezení maximální rychlosti jako kombinace kruhu a oranžové želvy.

| | |
|--|--|
| Maximální rychlost je nastavena na 6 km/h a nejsou aktivována žádná omezení. | |
| Maximální rychlost je omezena na 3 km/h, což je indikováno dvěma způsoby: – zmenšený indikátor vlevo k nastavení maximální rychlosti – a oranžová želva zobrazená uprostřed obrazovky. | |

- V režimu sedačky označuje barva kruhu různé situace:

| | |
|---|--|
| Zelená barva znamená, že maximální rychlost není omezena zobrazenou aktivní funkcí sedačky. | |
| Žlutá barva znamená, že maximální rychlost je omezena zobrazenou aktivní funkcí sedačky. | |
| Červená barva znamená, že jízda je omezena zobrazenou aktivní funkcí sedačky. | |