

Ohjauspaneelin käyttöohjeessa on tietoa pyörätuolin käytöstä. Model 3 -sähköpyörätuolien grafiikat on päivitetty eivätkä ne vastaa käyttöohjeessa esitettyjä kuvia. Katso esimerkkikuvakkeiden visuaalinen käännös alla olevasta taulukosta.

Ohjauspaneelin käyttöohje on täällä:



https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels/

Peruskuvakkeet	Vanha	Uusi	Esimerkkejä kuvakkeista	Vanha	Uusi
Jänis			Istuimen nosto		
Kilpikonna			Istuimen kallistus		
Huomiovalo			Selkänöja		
Lämpötila			Säätituki		
Vakionopeussäätimen kytkin					

Seuraavassa on joitakin ohjauspaneelin uusista toiminnoista.

1. Akun lataus

- Akun varaustasot näkyvät seuraavasti:
 - vihreä 45–100 %
 - keltainen 25–44 %
 - punainen 0–24 %
- Akkupalkki vilkkuu, kun se muuttuu vihreästä keltaiseksi ja keltaisen tasojen välillä. Punaisella tasolla se vilkkuu toistuvasti.
- Akun varaustaso näkyy myös prosentteina akkupalkin oikealla puolella. Se muuttuu viiden prosentin askelin.

2. Nuolet

- Valkoiset nuolet osoittavat, mihin suuntiin toimintoa voi säätää.
- Jos suunta ei ole mahdollinen, nuoli on harmaa.
- Nuoli vilkkuu valkoisena ja harmaana, kun toiminto on saavuttanut pääteasentonsa.

Katso alla olevasta taulukosta ohjauspaneelin vanha ja uusi näyttö.

Näytön yleiskuva	Vanha	Uusi
<p>A Profiilin nimi B Vasen suuntavilkku (ja jalkatuen kallistus) C Maksiminopeuden ilmaisin D Varoitusvilkkut (ja istuimen nosto) E Akun lataustaso F Kello G Valot (ja selkänöjan kallistus) H Profiilin numero I Oikea suuntavilkku (ja istuimen kallistus)</p> <p>d Nykyinen nopeus tai rajoitukset istuintilassa, katso alta.</p>		

3. Kaari ^d

- Ajotilassa näytetään mahdolliset enimmäisnopeutta koskevat rajoitukset kaaren ja oranssin kilpikongan yhdistelmänä.

Enimmäisnopeudeksi on asetettu 6 km/h, eikä rajoituksia ole käytössä.	
Kuvan esimerkissä enimmäisnopeus on rajoitettu nopeuteen 3 km/h, mikä osoitetaan kahdella eri tavalla: – vasemmalla oleva pienennetty nopeuspalkki suurimman sallitun nopeuden osoittamiseksi ja – näytön keskellä näkyvä oranssi kilpikonna.	

- Istuintilassa ympyrän väri osoittaa eri asioita:

Vihreä osoittaa, että näytetty aktiivinen istuintoiminto ei rajoita enimmäisnopeutta.	
Keltainen osoittaa, että näytetty aktiivinen istuintoiminto rajoittaa enimmäisnopeutta.	
Punainen osoittaa, että näytetty aktiivinen istuintoiminto estää ajamisen.	