

Brukerveiledningen for kontrollpanelet inneholder informasjon om hvordan du bruker rullestolen. Model 3 elektriske rullestoler har oppgradert grafikk som kan avvike fra grafikken i brukerveiledningen. Se tabellen nedenfor for en visuell oversettelse av eksempelikonene.

Her finner du brukerveiledningen for kontrollpanelet:



https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels/

Basisikoner	Gammelt	Nytt	Eksempelikoner	Gammelt	Nytt
Hare			Seteløfter		
Skilpadde			Setetilt		
Fokus			Ryggstøtte		
Temperatur			Beinstøtte		
Cruise-sperre					

Her er noen av de nye funksjonene på kontrollpanelet.

1. Batterinivå

- Batterinivåene vises på følgende måte:
 - grønn 45–100 %
 - gul 25–44 %
 - rød 0–24 %
- Batterisøylen blinker når den skifter fra grønn til gul og mellom gule nivåer. Den blinker gjentatte ganger på rødt nivå.
- Batterinivået vises også i prosent til høyre for batterisøylen. Den endres i trinn på fem prosent.

2. Piler

- Pilene indikerer i hvilke retninger du kan justere en funksjon.
- Hvis en retning ikke er mulig, er pilen grå.
- Pilen blinker mellom hvitt og grått når en funksjon har nådd endeposisjonen.

Se tabellen nedenfor for en sammenligning av den gamle og nye skjermen på kontrollpanelet.

Skjermoversikt	Gammelt	Nytt
<p> A Profilnavn B Venstre blinklys (og beinstøttetil) C Indikator for makshastighet D Varsellys (og seteløfter) E Batteriindikator F Klokke G Lys (og ryggstøttevinkel) H Profilnummer I Høyre blinklys (og setetil) </p> <p>Ⓞ Gjeldende hastighet eller begrensninger i setemodus, se nedenfor.</p>		

3. Sirkel Ⓞ

- I kjøremodus vises eventuelle begrensninger av makshastigheten som en kombinasjon av en sirkel og oransje skilpadde.

Makshastigheten er satt til 6 km/t, uten begrensninger.	
Makshastigheten er begrenset til 3 km/t, noe som indikeres av to ting: <ul style="list-style-type: none"> – den kortere streken til venstre for innstilling av makshastighet, og – den oransje skilpadden som vises midt på skjermen. 	

- I setemodus indikerer fargen på sirkelen forskjellige ting:

Grønt indikerer at makshastighet ikke er begrenset av den aktive setefunksjonen som vises.	
Gult indikerer at makshastighet er begrenset av den aktive setefunksjonen som vises.	
Rødt indikerer at kjøringen er sperret av den aktive setefunksjonen som vises.	