

Användarmanualen för manöverpanelen innehåller information om hur du manövrerar rullstolen. Elrullstolar av modell 3 har fått uppdaterad grafik från det som visas i användarmanualen. Se tabellen nedan för en visuell översättning av exempelikoner.

Användarmanualen för din manöverpanel hittar du här:



https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels/

Grundikoner	Gammalt	Nytt	Exempelikoner	Gammalt	Nytt
Hare			Sitslyft		
Sköldpadda			Sitsvinkling		
Fokus			Ryggstöd		
Temperatur			Benstöd		
Farthållarspärr					

Här är några av de nya funktionerna på din manöverpanel.

1. Batterinivå

- Batteriets laddningsnivå visas på följande sätt:
 - grön 45–100 %
 - gul 25–44 %
 - röd 0–24 %
- Batteriindikatorn blinkar när den växlar från grönt till gult och mellan gula nivåer. Den blinkar upprepade gånger på röd nivå.
- Batterinivån visas också i procent till höger om batteriindikatorn. Den förändras i steg om fem procent.

2. Piltangenter

- Pilarna visar i vilka riktningar du kan justera en funktion.
- Om en riktning inte är möjlig är pilen grå.
- Pilen blinkar mellan vitt och grått när en funktion har nått sitt ändläge.

Se tabellen nedan för en jämförelse av den gamla och nya skärmen på manöverpanelen.

Displayöversikt	Gammalt	Nytt
<p> A Profilnamn B Vänster blinkers (och benvinkling) C Indikator för maxhastighet D Varningsblinkers (och sitslyft) E Batteriindikator F Klocka G Belysning (och ryggvinkling) H Profilnummer I Höger blinkers (och sitsvinkling) </p> <p>Ⓓ Aktuell hastighet eller gränser i sitsläge, se nedan.</p>		

3. Cirkel Ⓓ

- I körläget visas eventuella begränsningar för maxhastigheten som en kombination av cirkeln och den orange sköldpaddan.

Maxhastigheten är inställd på 6 km/h och inga begränsningar gäller.	
Maxhastigheten är begränsad till 3 km/h, vilket indikeras av två saker: – den reducerade stapeln till vänster för högsta hastighetsinställning, och – den orange sköldpaddan som visas mitt på skärmen.	

- I sitsläget indikerar cirkelns färg olika saker:

Grönt indikerar att den maximala hastigheten inte begränsas av den aktiva sitsfunktionen som visas.	
Gult indikerar att maxhastigheten begränsas av den aktiva sitsfunktionen som visas.	
Rött indikerar att körning hindras av den aktiva sitsfunktionen som visas.	