

Modèle 3 | Nouveaux graphiques du panneau de commande

+1 800 736-0925
support@permobil.com
www.permobil.com

Le mode d'emploi de votre panneau de commande comporte des renseignements sur la manière d'utiliser votre fauteuil roulant. Les illustrations des fauteuils roulants électriques de modèles 3 ont été mises à jour après celles du manuel d'utilisation. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une interprétation visuelle des icônes d'exemple.

Vous trouverez le manuel d'utilisation de votre panneau de commande ici :



https://documentation.permobil.com/manuals/control_panels/

Icônes de base	Ancien	Nouveau	Exemples d'icônes	Ancien	Nouveau
Lièvre			Élévateur d'assise		
Tortue			Inclinaison d'assise		
Accent			Dossier		
Température			Repose-jambes		
Mode d'entraînement de régulateur de vitesse					

Voici quelques-unes des nouvelles fonctions de votre panneau de commande.

1. Niveau de batterie

- Les niveaux de charge de la batterie sont indiqués comme suit :
 - vert 45 à 100 %
 - jaune 25 à 44 %
 - rouge 0 à 24 %
- La barre de charge de la batterie clignote lorsqu'elle passe du vert au jaune et entre les niveaux jaunes. Elle clignote à plusieurs reprises au niveau rouge.
- Le niveau de charge de la batterie est également affiché en pourcentage à droite de la barre de charge de la batterie. Le nombre varie par incréments de cinq.

2. Flèches

- Les flèches indiquent les directions dans lesquelles vous pouvez ajuster une fonction.
- Si une direction n'est pas possible, la flèche est grise.
- La flèche clignote entre le blanc et le gris lorsqu'une fonction a atteint sa position finale.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour comparer l'ancien et le nouvel écran de votre panneau de commande.

Aperçu de l'écran	Ancien	Nouveau
<p> A Nom de profil B Clignotant gauche et inclinaison du repose-jambes C Indicateur de vitesse maximale D Feux d'avertissement et élévateur d'assise E Indicateur de batterie F Horloge G Feux et inclinaison du dossier H Nom de profil I Clignotant droit et inclinaison d'assise </p> <p> Ⓞ Vitesse actuelle ou limitations au mode d'assise, voir plus bas. </p>		

3. Ⓞ Cercle

- En mode conduite, les limitations de la vitesse maximale sont affichées sous forme de combinaison du cercle et de la tortue orange.

La vitesse maximale est réglée sur 6 km/h et aucune restriction n'est appliquée.	
Voici un exemple lorsque la vitesse maximale est limitée à 3 km/h; ce qui est indiqué par deux éléments : – la barre réduite à gauche pour le réglage de la vitesse maximale; et – la tortue orange affichée au milieu de l'écran.	

- En mode d'assise, la couleur du cercle est différente :

La couleur verte indique que la vitesse maximale n'est pas limitée par l'affichage de la fonction d'assise active.	
La couleur jaune indique que la vitesse maximale est limitée par l'affichage de la fonction d'assise active.	
La couleur rouge indique que la conduite est bloquée par l'affichage de la fonction d'assise active.	